オートロック機能の設定手順①

◆ドア開閉検知式オートロック設定

オートロックをタップ

ロックの設定	
	チャット 相談
Entrance	
ロック情報	>
解施錠位置調整	>
ブザー音	オン >
しめ忘れ通知	未設定 >
オートロック	未設定 >
低電力設定	オフ >
ハンズフリー操作	未設定 >
リモート操作	未設定 >
1ドア2ロック設定	未設定 >

内容を確認し設定するをタップ





く オートロック利用時の注意
用め出しに注意
ドア開閉検知オートロックを設定すると、ドアが開け閉めされてから設定時間経過後に自動で施錠します。
後にする
後にする
設定する

内容を確認し設定するをタップ

★ートロックの設定 Entrance 現在の設定 未設定 設定の変更 ドア開閉検知 タイマー オートロックを使用しない 設定する



※誤動作防止のためコの字の押さえ 金具は必ず取り外してください

※マグネットの取り付け位置については、こちらの「取付ガイド」 も合わせてご参照ください https://sadiot.com/Page/support/ass ets/guide.pdf

SADIOT LOCK

ドア開閉検知を選択し、設定する をタップ

オートロック機能の設定手順2

イラストを参考にドアを閉めた 状態で「ドアが閉じた状態を記憶 する」をタップ





イラストを参考にドアを半開き 状態で「ドアが開いた状態を記憶 する」をタップ







オートロック機能の設定手順③

ドアの開閉位置の記録は完了です、 閉じるをタップ



ドアが閉まってからオートロックが 動作するまでの時間を選択



追加完了

ロックの設定				
Ē		・・・・チャット 相談		
Entra	nce			
ロック情報		>		
解施錠位置調整		>		
ブザー音		オン 〉		
しめ忘れ通知		未設定 >		
オートロック	ドア開閉	閉検知 0秒 〉		
低電力設定		オフ >		
ハンズフリー操作		未設定 >		
リモート操作		未設定 >		
1ドア2ロック設定		未設定 >		
た ロック 現歴	合力ギ	は定		



オートロック機能の設定手順④

オートロックをタップ

◆タイマー式オートロック設定

オートロックを設定するロック名が 表示されていることを確認 設定ボタンをタップ (必ずロックの近くで行う)



同意するにチェックし、 次へをタップ



SADIOT

LOCK

ロックの設定					
(
Entrance					
ロック情報	>				
解施錠位置調整	>				
ブザー音	オン >				
しめ忘れ通知	未設定 >				
オートロック	未設定 >				
ハンズフリー操作	未設定 >				
リモート操作	設定済み 〉				
1ドア2ロック設定	未設定 >				
Apple Watch操作	未設定 >				
АВ					

スワイプで設定したい オートロック時間を設定



設定するをタップ



時間を設定するをタップ (ロックが解錠されてから オートロックするまでの時間)



U-shin Showa. All Right Reserved.

オートロック機能の設定手順5

設定するをタップ			
く オートロック利用時の注意			
閉め出しに注意			
オートロックを設定すると、ロックが解錠されて から設定時間経過後に自動で施錠します。			
NIFICALLY CLEVIS			
後にする			
設定する			

オートロックのところに 設定した時間が表示されて いるのを確認

ロックの設定					
Ē					
Entrance					
ロック情報	>				
解施錠位置調整	>				
ブザー音	オン >				
しめ忘れ通知	未設定 >				
オートロック	5秒 >				
ハンズフリー操作	未設定 >				
リモート操作	設定済み >				
1ドア2ロック設定	未設定 >				
Apple Watch操作	未設定 >				
АВ					



U-shin Showa. All Right Reserved.

オートロック機能の設定手順⑥

一時解除利用手順

サムターンを[施錠位置]から [施錠位置と解錠位置の中間] に移動 そのままの位置で、紫LEDが点 灯するまでサムターンを保持 (約1秒間) 紫LED点灯後、 すぐにサムターンを解錠すると オートロック一時解除完了







※一時解除中は緑LEDが点滅しない



サムターンを施錠すると オートロックー時解除が無効になり、 次回解錠時はオートロックが作動



SADIOT

LOCK