

解施錠位置調整手順

設定ボタンをタップ
(必ずロックのそばで行う)




ロック情報をタップ



ロックのサムターンを解錠位置にし、
解錠位置に登録するをタップ



ロックのサムターンを施錠位置にし、
施錠位置に登録するをタップ



解施錠テスト
(ロックが解施錠動作を1度行う)



テストで問題がなければ完了をタップ
問題があった場合は再設定をタップし、
解錠位置設定からやり直す

